

RW= Regenwasserauffangbehälter
5,00/1,20
HB= Lagerplatz für heulageballen
13,00/1,30
MH =Misthänger
7,00/2,50

